

Пульт управления при работе с Kartina.TV




1.		включение / выключение приставки.
2.		включение / выключение звука.
3.		назначение этой кнопки изменяется в зависимости от меню (быстрое изменение настроек Kartina.TV, безопасное переключение видеорежимов, активации функции мыши в приложении Browser).
4.		показ информации о передаче.
5.		вывод контекстного меню с действиями.
6.		основные кнопки перемещения по меню.
7.		переход к списку каналов, открытие / использование выбранного элемента.
8.		скрыть список каналов.
9.		переход к главному меню.
10.	V+ / V-	изменение громкости.
11.	P+ / P-	быстрое переключение каналов; прокрутка вверх и вниз в различных списках.
12.		поиск по времени (в режиме просмотра) / в будущем управление приставкой голосом, голосовой поиск.
13.		назначение этой кнопки изменяется в зависимости от меню.
14.		управление ходом воспроизведения.
15.		быстрый вход в видеотеку START.
16.		быстрый вход в онлайн-кинотеатр ivi.
17.		выбор номера канала.
18.		удаление последнего введенного символа / перейти к последней передаче, возврат на предыдущий экран.
19.		переключение режима ввода текста.

EVA

Первое подключение пульта.

Вставьте батарейки в пульт и включите приставку. На экране появятся инструкции по настройке. Сразу после включения наведите пульт на приставку и нажмите на пульте любую кнопку, чтобы активировать работу пульта в режиме Bluetooth.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы не нажали какую-либо кнопку в течение 3 минут после первого включения приставки, для активации Bluetooth нажмите на пульте кнопку  и удерживайте её 10 секунд, пока индикатор на пульте не начнёт мигать.



Затем можно продолжить первоначальную настройку приставки, следуя инструкциям на экране.






Кроме того, пульт является универсальным и его можно запрограммировать для управления Вашим телевизором. Например, регулировать уровень громкости или выключать и включать телевизор сразу вместе с приставкой.



Режимы управления телевизором:

1. Нажатие и удержание кнопок  +  в течение 10 секунд переводит пульт в режим автоматического программирования под выбранную модель телевизора. Затем нажмите и удерживайте кнопку с цифрой, которая соответствует Вашей модели телевизора (см. таблицу), до тех пор, пока Ваш телевизор не отреагирует изменением громкости. Нажмите «OK».

Номер	Модель телевизора
1	Samsung
2	LG
3	Sony
4	Panasonic
5	TCL Thomson
6	Toshiba
7	Grundig
8	Sharp
9	Haier
0	Philips







2. Нажатие и удержание кнопок  +  в течение 10 секунд переводит пульт в режим ручного программирования. В этом случае введите 4-х значный код телевизора для управления (см. таблицу по ссылке <http://dune.kartina.tv/pult/>). После чего ваш телевизор должен отреагировать изменением громкости. Нажмите «OK».

3. Нажмите и удерживайте кнопки  +  в течение 10 секунд. После того, как индикатор перестанет светиться, нажмите кнопку . Мигание индикатора отобразит введенный ранее код для управления телевизором.
4. Нажатие и удержание кнопок  +  в течение 10 секунд выводит пульт из режима управления телевизором.





Работа пульта в режиме управления телевизором оказывает влияние только на кнопки «V+ / V-», , . Это происходит как в режиме Bluetooth, так и в режиме IR.

При желании пульт можно настроить для работы полностью в режиме IR для взаимодействия с другими приставками. Это может пригодиться, если у вас уже есть приставка Dune HD или Comigo, а оригинальный пульт от приставки потерялся или вышел из строя.

Режимы управления приставками:

1. Нажатие и удержание кнопок  +  (Новые приставки) или  +  (Все модели) в течение 10 секунд переводит пульт в режим IR для управления приставками Dune HD.
2. Нажатие и удержание кнопок  +  в течение 10 секунд переводит пульт в режим IR для управления приставками Comigo.

Сброс режима Bluetooth на пульте.

Чтобы сбросить режим Bluetooth на пульте, нажмите и удерживайте кнопки  +  или  +  в течение 10 секунд, пока индикатор на пульте не начнёт мигать.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Когда пульт работает в режиме Bluetooth или IR, при нажатии любой кнопки индикатор на пульте мигает 1 раз.
- Когда пульт работает в режиме Bluetooth и не может подключиться к приставке (например, приставка выключена или находится слишком далеко), при нажатии любой кнопки индикатор на пульте мигает 3 раза.
- Когда пульт почти разряжен, при нажатии любой кнопки индикатор на пульте мигает 5 раз.
- Если ваш телевизор реагирует на команды пульта в режиме  + , можно использовать режим  + .